■ELECOM WRC-X1800GS-Bの場合

## 1. 配線



- 成端箱(光電変換装置)から伸びた LAN ケーブルを <mark>ルーターの INTERNET ポート</mark>へ接続します。
- ルーターの取扱説明書をお読みのうえ
   ルーターの動作モードをルーターモードに設定してください。

※AC アダプターの接続やルーターと PC・スマートフォンとの無線 Wi-Fi 接続はルーターの 取扱説明書【かんたんセットアップシート(初期値)】を お読みのうえ設定してください。 ルーター背面の例(WRC-X1800GS-B)



2. かんたんセットアップ4が起動した場合の設定方法

PC・スマートフォンとルーターを LAN ケーブル又は、Wi-Fi 接続するとインターネットブラウザ が起動して、「かんたんセットアップ4」が表示されます。

※「かんたんセットアップ4」が		10-574 ルーターモード
表示されない場合は、	📀 かんたんセットアップ4	D/TY MARKER HAL-African DAVITY MARKER HERVIN
4ページの「かんたんセットアップ4が起動しない	ログイン	
場合の設定方法」に進んで下さい。	木製品の設定を行うためにパスワードを入力し パスワードは以下の場所に加勢されています。 第スライドパネル実面のインフォメーションシ 米製品に同切されているかんたんセットアップ	-с<&±и, и 9 К
	1772500	(例)
	אני, גער גער איז	
①[かんたんセットアック4]ロクイン画面に		
「かんにんセットアッノンート(初期値)」に		商用
記載された		
「ログイン ID・パスワード」を入力し、		
<mark>「適用」</mark> をクリックします。		
		μ-9- <del>τ</del> -κ
	かんたんセットアップ4	
	ルーフーが技能している叫称が分からない場合。	
	自動活動に 調整の例れた自動的にお考し、 調査には内容を発展しください。	手動設設に 自動発行を応援してく時間しない場合 や、お客様で回帰を強められたい場合
		は、ごろら後お使いくたさい。
		R6
@【同始举则而五】		
「手動設定」をクリックしより。		
		<b>↓</b>
		V
		□□ ルーターモード
	😡 かんたんセットアップ4	1007555
	手動満別	
	STREAMINE BOAD CALIFORN	
③【手動識別画面】から		1999年1月1日
「 「固定 IP 回線」をクリックします。	1Pv4 over 1Pv6回線	DHCPE
		■定11回線
	1	<i>ж</i> б

	ELECOM WRC-X1800GS	<u> </u> ルーターモード		
(4) フロバイター情報の設定(固定 IP)	<b>^</b>			
画面」が表示されたら	かんたんセットアップ4	官電ブカウント 田崎鹿田 自動・手動鹿利 ひかりTV 田崎臣定 基本セットアップ 設定 設定 常了		
基本設定内容 通知書」に記載されている	ご契約のプロバイダー様から国家TPアドレスの指	たがあった場合のみ、プロバイダー梯からの情報を下記項目に		
・IP アドレス(固定 IP)	入力をし、「次へ」をクリックしてださい。 固定IPアドレスの指定がない場合にこの画面が表	たちのシュニョーロッパーションパーションの内容を中部の目に 示された方は、ご契約のプロバイダー様にお使いの回線の種類		
・サブネットマスク	(DHCP / PPPoE)をご確認頂いた上で「戻る」。 「手動設定」から「回線選択」の画面より該当す	を数度クリックして見ざ、「回線識別」の画面まで戻ってから る回線の種類を選択して設定を進めてください。		
・デフォルトゲートウェイ				
・DNS サーバー1	1 IP7FUZ:			
・DNS サーバー2	→ 3 デフォルトゲートウェイ:			
を入力します。	2 サブネットマスク:			
最後に、入力したアドレスを確認し、	4 DNS1:			
<mark>「次へ」</mark> をクリックします。	5 DNS2 (オプション) :			
※通知書と入力画面で記載順序が異なります。				
ご注意下さい。	戻る	友へ		
	©2021 ELECO	M CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		
		★		
		■		
	ELELUIII WRC-X1800GS	75170		
⑤【フトかり工/ 設定画面】の	📀 かんたんセットアップ4	00000000000000000000000000000000000000		
	し ひかりTV設定			
「しかう「V」こ「II VOハハハル」」 け無効のままで「 $20 $ 」た	ひかりTVをご利用になられる方のみ以下の設定を有 (ひかりTVをご利用にならない方は無効のまま「次	効にして「次へ」をクリックしてください。 へ」をクリックしてください。)		
/////oay。	ひがりTVモード :	() <b>RR</b> () (RR)		
	IPv6/(ススルー:			
	==			
	NON21 BLEDOM C	D, JTE: ALL ROGHTS RESERVED.		
		Ŧ		
		JG5 - ルーターモード		
⑥これで設定が完了です。(ウィンドウを閉じて下さい	,,)	0 <u>0000</u>		
最後にインターネットに接続できるか確認し、	かんたんセットアッ	04 1072020- 10884 88-9683 0007 8685 8502-5757		
接続できない場合は、次のページの	以上で基本設定が完了しました			
「3.かんたんセットアップ4が起動しない場合の設定方	<mark>5法」</mark> に進み			
入力の確認をお願いします。				
-		計構設定		

3. かんたんセットアップ4が起動しない場合の設定方法

①ブラウザ(Microsoft Edge・FireFox・Chrome 等)の<mark>アドレスバーにルーターの IP アドレスを入力し、</mark> <mark>パソコンの Enter キーを押します。</mark>工場出荷時の IP アドレスは一部商品を除き<mark>「192.168.2.1」</mark>に 設定されています。 ※スマートフォンで設定の場合は、お使いのブラウザの検索バーに

IP アドレスを入力して決定をタップして下さい。

<ul> <li>第しいタブ × +</li> </ul>			∨ - □ X
← → C ③ 192.168.2.1			
			Gmail 画像
	Goog		
	Guug	C	
	Q. Google で検索または URL を入力	1 0	
		Y C.	
			✔ Chrome をカスタマイズ
€ ♀ ここに入力して検索			🦲 26℃ へ 🐖 🖮 🖓 d× A 11:16 2023/07/21 😽

※ ルーターの取扱説明書と【かんたんセットアップシート(初期値)】の準備をして下さい。



- 5 -

④「基本設定内容 通知書」に記載されている



⑤これで設定は完了です。 最後にインターネットに接続できるか確認し 接続できない場合はもう一度 「3.かんたんセットアップ4が起動しない場合の設定方法」に戻り 入力する数字・英語・記号を再度確認して 設定をして下さい。