鏡野町有線テレビ ルーター設定ガイド

この手順書では以下の機器でインターネット接続する方法を解説しています

メーカー:BUFFALO 機種:WSR-1166DHP3

鏡野町有線テレビのインターネット接続サービスは [**固定 IP アドレス**] 方式です。

お客様がご利用のルーターの機種によっては、本ガイドに記載されている 内容と異なる場合があります。

本ガイドは鏡野町有線テレビのインターネット接続サービスを利用する ためのものです。他のプロバイダや、インターネット接続サービスを利用 する場合の手順とは異なる可能性があります。

ご加入の際、鏡野町有線テレビからお渡しした書類はルーター、パソコンの 故障時など、再設定を行う際に必要となります。設定が完了した後も大切に 保管してください。



【ルーター設定の流れ】

Step 1 町の設備とルーターを接続

- 1-1 LAN ケーブルを接続
- 1-2 モード切替スイッチを変更
- 1-3 ルーターの電源 ON
- 1-4 PC・スマホを Wi-Fi(無線)接続

Step 2 ルーターの設定画面をブラウザで表示

- 2-1 ブラウザを起動
- **2-2** 設定画面を検索
- 2-3 設定画面へのログイン認証
- 2-4 設定を入力する画面を表示

Step 3 IP アドレス等の設定を入力

- 3-1 手動設定を選択
- 3-2 各種アドレスを入力
- 3-3 設定内容を保存

Step 4 インターネットへの接続を確認

- 4-1 パソコンで確認
- 4-2 スマホで確認

Step1 町の設備とルーターを接続

1. LAN ケーブルを接続

1-1 ルーターの **電源 OFF**

1-2 宅外の成端箱(*1)から宅内に伸びた LAN ケーブルを ルーターの INTERNET の挿し口へ接続する

※PoE インジェクター(*2)を経由する場合があります。



2.モード切替スイッチを変更

※ルーターのスイッチの切り替えは、 必ず電源を OFF にした状態で行ってください。

Ver.1.1.1

3. ルーターの電源を ON にする

ルーター本体に電源アダプターをつなぎ コンセントに接続する

> 背面の電源スイッチを ON にする

4. PC・スマホを Wi-Fi(無線)接

※手順は別紙「PC・スマホ Wi-Fi 接続ガイド」を
 ご参照ください。
 (鏡野町有線テレビのホームページに掲載)

PC とルーターを市販の LAN ケーブル(有線)で 接続することでもルーターの設定を行うことが 出来ます。

ルーター背面(左の画像)のいずれかの LAN の 挿し口と PC の挿し口に LAN ケーブルを 接続してください。

Step 2 ルーターの	の設定画面をブラウザで表示
1. ブラウザを起動	[PC] <u>Chrome</u> ・ <u>Microsoft Edge</u> など [スマホ] <u>Chrome・Safari</u> など
2. 設定画面を検索	アドレスバーに半角で 192.168.11.1 を入力し、 パソコンの場合は Enter キー、スマホの場合は 検索 ボタンを押す ※数字の区切りの文字は「. ピリオド、ドット」
··· P msn	Microsoft
Q Web を検索	
	Microsoft 365 ショートカ
3. 設定画面ログイン認証	 3-1 ユーザー名、パスワードを入力 3-2 入力後、ログインボタンを押す
BUFFALO Air Station WSR-1166DHP3 Version 1.17	※ユーザー名とパスワードはルーターの側面、 または付属のカード等に記載されています
ユーザー名 admin パスワード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	BUFFALD たいトアップカード ないたりってんる英な情報が空気されています。不正アクセスなどの原因となるため、第三条の句 たたいたいないに保管してくたさい。本紙は再発行できませんので、大切に保管ください。 W-Fi 接続用 なたいの端末を本製品にWi-Fi 接続するとさに使用します SSID (5GHz): B u f f a l o - A - X X X X SSID (2.4GHz): B u f f a l o - A - X X X X SSID (2.4GHz): B u f f a l o - G - X X X X HERLE - X X X X X X X X X X X X X X X X X X

2. 各種アドレスを入力	サービス開始時にお渡し、または郵送している 【基本設定内容通知書】をご確認ください
【入力項目】 ① [IP アドレス] ② [サブネットマスク ③ [デフォルトゲート	④ [DNS サーバー1 (プライマリー)] 7] ⑤ [DNS サーバー2 (セカンダリー)] ウェイ]
 IPアドレス取得方法 I I I 	 インターネット@スタートを行う HCPサーバーからIPアドレスを自動取得 PPoEクライアント機能を使用する Onnumberedを使用する 手動設定 ウアドレス XXX.XXX.XXX.XX エンスクロングロング エンスクロング エンスクロ

デフォルトゲートウェイ	XXX . XXX . XXX . X 3
DNS(ネーム)サーバーアドレス	プライマリー: 202.142.8.130 4 セカンダリー: 202.142.8.140 5

3. 設定内容を保存

設定画面 右下の 設定 ボタンを押す

BUFFALO ff. × () × G < < Help Internet ○ インターネット@スタートを行う ○ DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得 Internet ○ PPPoEクライアント機能を使用する O IP Unnumberedを使用する PPPoE IPアドレス取得方法 ◎ 手動設定 Dynamic DNS XXX . XXX . XXX . XX IPアドレス サブネットマスク 255.255.XXX.0 アドレス変換 ※PPPoE接続先の設定はInternet/LAN設定 - PPPoE設定で行ってください. LAN 無線設定 [拡張設定] セキュリティー デフォルトゲートウェイ XXX . XXX . XXX . X アプリケーション プライマリー: 202.142.8.130 管理 DNS(ネーム)サーバーアドレス セカンダリー: 202.142.8.140 ステータス ● デフォルトのMACアドレスを使用 (84:AF:EC:C3:AD:00) Internet側MACアドレス ○ 手動設定 Internet側MTU値 1500 バイト Air Station WSR-1166DHP3 Version 1.17 Copyright © 2016 Buffalo Inc

インターネット接続が確立すると、本体の INTERNET ランプ(LED)が点灯します。

※アイコンがない場合は左の[^]表示ボタンを押してください。

Wi-Fi アイコンが表示されていても、アイコンに「×」や「!」が重ねて表示されている場合には、 Wi-Fi 接続でのインターネット利用が正常にできていないことを示しています。 その場合は、この手順の最初から、設定した内容の見直しをお願いいたします。